

به نام خدا

دستورالعمل آرام‌پز خودمان

- 1 دستگاه کنترل آرام‌پز نباید خیس شود. 2 پیش از این‌که آرام‌پز را به برق متصل کنید، بایستی دستگاه کنترل را وصل کنید و در مدتی که به برق است، آن را جدا نکنید. 3 غیر از دکمه «۹۰°» و «جوش» و دکمه «۱۰۰°» و «۹۰°» که می‌توانند با هم روشن باشند، سایر دکمه‌ها به تنهایی کار می‌کنند و نبایستی با هم روشن شوند. 4 برای درست کردن ماست، شیر را بجوشانید، سپس در آرام‌پز ریخته، صبر کنید تا دمای آن به ۴۰° درجه سانتی‌گراد برسد، حالا دکمه «ماست» را روی کنترل روشن کنید، دکمه آبی‌رنگ، چراغ آن روشن خواهد شد. مایه ماست را اضافه کنید و اجازه دهید چهار الی پنج ساعت بماند. دمای آن پیوسته روی ۴۰° باقی خواهد ماند، تا ماست آماده شود. 5 روشن بودن لامپ «برق» به معنای اتصال دستگاه به برق و آماده استفاده بودن آن است. 6 اگر لامپ «برق» روشن بود، ولی لامپ «فیوز» خاموش، فیوز سوخته است و باید جایگزین شود. 7 برای گرم شدن سریع، هر دو دکمه ۱۰۰° و ۹۰° را با هم روشن کنید، دکمه‌های سبز، هر دو المنت دستگاه روشن شده و زودتر به دمای پخت می‌رسد. 8 اگر فقط دکمه ۱۰۰° روشن باشد، دمای پخت از صد درجه بالاتر نخواهد رفت. 9 اگر فقط دکمه ۹۰° روشن باشد، پخت در دمای کمتری به انجام می‌رسد و هرگز از نود بیشتر نمی‌شود. 10 پس از پخت غذا، اگر بخواهیم فرآیند پخت متوقف شود، ولی غذا مدّت بیشتری گرم بماند، از دکمه «گرم» استفاده می‌کنیم. روشن بودن دکمه قرمز به تنهایی دمای غذا را در حدّ ۷۰° درجه نگه می‌دارد، تا غذا سالم و آماده خوردن باقی باشد. 11 اگر در شرایطی خاصّ بخواهیم آرام‌پز مانند قبل و بدون محدودیت دما کار کند، ضمن روشن کردن دکمه ۹۰°، دکمه «جوش» را روشن می‌کنیم، دکمه سیاه‌رنگ. در این حالت معمولاً دما تا ۱۴۰° می‌تواند بالا رود. این وضعیتیست که آرام‌پز پیش از نصب کنترل‌های ما داشته است. در حقیقت «جوش» ترموسوئیچ ۹۰° را غیرفعال کرده و دور می‌زند، تا الِمنت در حداکثر توان خود گرم شود. 12 چهار پنج سال است که از آرام‌پز استفاده می‌کنیم و راضی بوده‌ایم. اکنون این دستگاه را ارتقا دادیم، تا بیشتر از آن استفاده کنیم.